





د کووپ-19 د حان آزمونی د طرزالعمل په اړه سپارښتني

کرنلاره



دا اړينه ده چې تاسو طرزالعمل يا طی مراحل په سمه توګه تعقیب کړئ، ترڅو داډ ترلاسه شي چې ستاسو د آزمونی پایله صحیح ده. له پیل مخکی تولی سپارښتني ولولئ.

1. د آزمونی مواد چې تاسو ته درکول کېږي باید له استفادې مخکي د 15 دقیقو لپاره د خونې په تودخه کې وساتل شي.
همدارنګه تاسو به اړتیا ولری چې یوه کثافت داني او یو زمان سنج په ټلفون کې وخت ثبتونکۍ ولرئ ترڅو 15 دقیقي زمان ثبت کړئ.
2. د آزمونی له پیلو لو مخکي خپل لاسونه په سمه توګه ومينځئ.
3. مواد په پاک، وچ او صافه سطح لکه د میز یا کونټر په سر واچوی.



4. مهر او لاک بسته خلاصه کړئ او د آزمونی کېسته او د هغو په داخل کې د چولو پاکت راواخلي. د آزمونی د کېست په مخ دايروي او مربعي شکل مه لمس کوي. داډ ترلاسه کړئ چې د آزمونی کېسته زيانمنه شوي نه ده، او وروسته هغه په پاک، وچه او صافه سطحه باندي کېږدئ.

د چولو داخلي بسته یا پاکت کي یو دول مری دې چې باید رنگ یې زېر وي. که چېري د مريو رنگ شين وي، نو پدې صورت کي نه شو کولای آزمونیه وکړو. تاسو باید وروسته بله نوېي آزمونیه وکړئ.

5. هغه زر ورق ایسته کړئ چې د مایع د تیوب پاسنې برخه یې پوبنلي ده او تیوب په درېدلې یا ولار حالت کې ونسی، د مثال په دول، په یوه کوچنې ګلاس کې. داډ ترلاسه کړئ چې مایع آخر ته نه ده رسېدلې.



6. مهر شوی بسته د یوه عفونت ضد پاک سوب په واسطه خلاصه کړئ. د سوب په پاک کي د نرمي جندي خوکه مه لمس کوي.


7. تاسو باید د پزې له دواړو سوريو نمونه واخلي او له هغه سوروي پیل وکړئ چې دې بند وي. د پزې په دواړو سوريو کي له یوه سواب څخه استفاده وکړئ.

8. پورته وګورئ او سوب په کراره سره تقریباً 2 سانتی مترو په اندازه په پوزه کي د ننه کړئ. مخکي له دې چې سواب په آرامي سره را وباسی، د 15 ثانیو لپاره یې 4 څله د پزې په سوروي کي راتاو کړئ. همدغه کار د پزې په بل سوروي کي هم تکرار کړئ.

د دې لپاره چې د آزمونی یوه دقیقه پایله ولرو، اړینه ده چې پورتنی سپارښتني په پام کي ونیول شي.

د پزې بنې سورى د پزې چې سورى






9. سواب مستقیماً د مایع په تیوب کي د ننه کري، د هغه سوب په خوکه چي ستاسو د پزی په سورې کي دی په مایع کي داخل کري. په هغه صورت کي چي لبر تر لبره 10 ژله سواب په پزه کي تاواوی، د تیوب لاندینی برخه تخته کري. کله چي سواب په پزه کي تاواوی او راکابری بي، نو په تیوب باندي په فشار کولو سره د سواب له خوکي مایعات و نبیتېزی. روسته بیا سواب کثافت دانی ته واچوی.



10. سرپوښن په تینګه سره د تیوب په داخل کي فشار کري.

11. تیوب پورته خوا ته تاو کري او له تیوب څخه د آزمونې د کیستی په دایروې خایگاه باندي په کراره 4 څاخکي مایع و څخوی.



12. د آزمونې کېست د 15 دقیقو لپاره په غیر مختل ډول پرېږدی. مخکي له دی چي د آزمونې پاپلې ولوی 15 دقیقي انتظار وکړي.

13. د پاپلې له لوستو روسته تول مواد د کثافت په کھوره کي واچوی. کھورې ته غوته واچوی او د نورو معمولې کثافتو په شان يې لري وارتيری.

14. خپل لاسونه و مینځي او هغه سطحه پاکه کري چي د آزمونې په موخه استفاده شوي ده.

د آزمونی پایله ولوئ

پایله د آزمونی په کېسته باندي د شته مربعی خاليگاه په منځ کي د یوی رنګه کربني په حيث را خرگندپوري. داد ترلاسه کړئ چي تاسو د پایله لوستلو لپاره کافي رنا ولري.



مثبته آزمونه


که چېري د آزمونی په پایله کي کووبد-19 نشخیصپوري، نو تاسو به دوه رنګه کربني وګورئ. یوه کربنه د کنترولي خاليگاه په (C) نقطه کي او بله کربنه د آزمونی په خاليگاه په (T) نقطه کي. تول رنګه سیوري چي د آزمونی په خاليگاه کي لیدل کېري باید د مثبتی آزمونی په حيث په پام کي ونیول شي.

که چېري آزمونه مثبته وي، تاسو باید ځان له نورو جلا کړئ او د آزمونی په مرکز کي د بلی آزمونی لپاره وخت ونیسی ترڅو د دغی آزمونی تصدیق وکړي. کله چي د بلی آزمونی لپاره وخت ونیسی، نو هغه مرکز ته خبر ورکړئ چي ستاسو د چتکي ازمونی پایله مثبته راغلي ده.



منفي آزمونه

که چېري د کنترول په خاليگاه (C) کي یوازي یوه رنګه کربنه خرگندپوري، نو پدی مانا ده چي آزمونه منفي ده، او کووبد-19 نشته، دا پدی مانا ده چي تاسو ملوث نه یاست، خو باید بیا هم د کووبد-19 قوانین په پام کي ونیسی.



بي اعتباره آزمونه

که چېري د کنترول په خاليگاه (C) کي هېڅ رنګه کربنه نه خرگندپوري، نو پدی مانا ده چي په آزمونه کي تېروتنه شوي. نو پدی صورت کي تاسو باید د یوی نویبی کیستی په واسطه بله آزمونه ترسره کړي.